



PROTOX

SKIMMELKASSE

PROTOX TILBEHØR

Værktøjskasse til håndtering af skimmelsvamp



PROTOX Skimmelkasse er velegnet til vedligeholdelse af bygninger og indeholder produkter og redskaber til håndtering af mindre lokale skimmelangreb.



PROTOX Skimmelkasse indhold:



- 6 x PRO-Clean skimmeltest - **Step 1 + Step 6: Test FØR og EFTER**
- 1 x HYSAN spray 0,5 l - **Step 2: Afrensning**
- 1 x FUGEREN gel 250 ml - **Evt. Step 3: Fugerengøring**
- 1 x SKIMMEL spray 0,5 l - **Step 4: Forebyggelse**
- 1 x ABSCENT pose 30 g - **Step 5: Lugtfjernelse**
- 2 x forskellige børster med god stivhed
- 1 x skuresvamp
- 1 x mikrofiberklud
- 1 x køkkenrulle
- 1 sæt handsker
- Diverse vejledninger.



Anvendelsesområde

PROTOX Skimmelkasse anvendes til håndtering af mindre lokale skimmelangreb og er velegnet til maleren, viceværten, ejendomsinspektøren eller andre, der vedligeholder bygninger. Ekstra indhold eller enkeltdele til genopfyldning af skimmelkassen kan bestilles.

Må anvendes af både professionelle og private.

Personlige værnemidler

Til håndtering af skimmelvækst anbefales altid anvendelse af følgende personlige værnemidler:

- Engangsdragt
- Beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller
- Åndedrætsværn P3/B2

»Følg altid oplysningerne på produktets etiket.«

»Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.«

Kort om skimmelvækst

Skimmel er en naturligt forekommende organisme, der findes overalt i naturen. Skimmelsvamp i bygninger indikerer fugt og dårligt indeklima, da skimmel kun vokser, når der er fugt til stede. Ved en relativ luftfugtighed på over ca. 75 % er der altid risiko for skimmelvækst. Jo mere fugt der er i bygningen, desto større er risikoen for skimmelvækst.

Skimmelvækst kendetegnes ved grønne, sorte, hvide eller grå belægninger på en overflade. Det første tegn på skimmelvækst er små prikker, som med tiden vokser sammen til en større, sammenhængende og ”lodden” belægning.

Skimmelvækst kan ofte konstateres ved selvsyn på grund af synlige prikker og plamager og ledsages typisk af en karakteristisk, muggen lugt – som lugten af en fugtig kælder. Hvis der konstateres plamager på en kold ydervæg, f.eks. bag sengen, på en kældervæg eller i nærheden af utætte vandrør, er der stor sandsynlighed for, at der er tale om et skimmelangreb. Ukarakteristiske mørke aftegninger på tapetet kan dog også være heksesod. Læs meget mere om skimmelvækst på protox.dk.

Brugervejledning

STEP 1: Test FØR OG EFTER med PRO-Clean

Ved mistanke om skimmelvækst, kan der foretages en test med PRO-Clean. PRO-Clean er nem og hurtig metode til at teste, om der er tale om et skimmelangreb.

Brug følgende produkter og redskaber:

- 1 stk. PRO-Clean skimmeltest
- Handsker

Fremgangsmåde:

1. Afrens et område på 10 x 10 cm, hvor testen ønskes udført.
2. Tag vatpinden ud af hylsteret.
3. Stryg vatpinden hen over det afrensede område gentagne gange. Bliver vatpinden beskidt, gentages processen fra punkt 1.
4. Sæt vatpinden tilbage i hylsteret og fastgør låget.
5. Knæk pipetten i toppen og tryk væsken ned i hylsteret.
6. Ryst forsigtigt.



STEP 1: Test med PRO-Clean (fortsat)

PRO-Clean-testen giver en klar farvereaktion efter 5 min., som skal aflæses inden for 10 min. efter testens udførelse. Ved aflæsning senere end 10-15 minutter efter test kan der være risiko for falsk farvereaktion.

PRO-Clean giver en tydelig violet farvereaktion, hvis der er fremmede æggehvitestoffer (protein) tilstede i testområdet. Er området rengjort godt nok, viser testen en klar, lysegrøn farve.

STEP 2: Afrensning af skimmelvækst

Skimmelvækst fjernes effektivt med HYSAN spray. HYSAN Spray er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Brug følgende produkter og redskaber:

- 1 stk. HYSAN spray 0,5 l
- 2 stk. forskellige børster med korrekt stivhed
- 1 stk. skuresvamp
- Handsker
- Mikrofiberklud
- Køkkenrulle



Fremgangsmåde:

1. Overfladen støvsuges grundigt med støvsuger med HEPA-filter.
2. HYSAN sprayeres på området med skimmel, og overfladen bearbejdes grundigt med en stiv nylonbørste.
3. Overfladen sprayeres igen / skylles ren med HYSAN.
4. Ved dårlig lugt fra skimmelangreb, lad overfladen tørre i op til 24 timer.
5. Overfladen aftørres eventuelt med rent vand.

Herefter er afrensningen afsluttet. **Lav en test med PRO-Clean for at sikre, at al skimmelvækst er fjernet.**

Evt. STEP 3: Rengøring af fuger

FUGEREN gel fjerner effektivt skimmelsvamp og misfarvninger i fuger. Produktet anvendes i fuger efter afrensning med HYSAN (step 2).

Brug følgende produkter og redskaber:

- FUGEREN gel 250 ml.
- Handsker

Fremgangsmåde:

1. Afdæk sarte overflader eller steder hvor FUGEREN ikke må påføres.
2. Påsæt medfølgende tud på flasken og fyld fugepennen op med FUGEREN.
3. Påfør forsigtigt gelen med fugepennen og lad gelen virke natten over.
4. Afskyl med lunkent vand eller aftør med fugtig klud.
5. Tøm og rengør pennen med rent vand efter brug.



I tilfælde af omfattende misfarvninger, gentag da behandlingen.

STEP 4: Forebyggelse af skimmelvækst

Skimmelvækst forebygges effektivt med SKIMMEL spray. Forebyggelse mod skimmelsvamp anbefales ved risiko for genopfugtning f.eks. kondens.

Brug følgende produkter og redskaber:

- 1 stk. SKIMMEL spray 0,5 l
- 2 stk. forskellige børster med korrekt stivhed
- 1 stk. skuresvamp
- Handsker
- Mikrofiberklud
- Køkkenrulle



Fremgangsmåde:

1. SKIMMEL sprayeres på de tidligere angrebne overflader. Produktet danner en film på alle overflader og er særligt velegnet til porøse overflader såsom pudsede overflader og ubehandlet træ.
2. Lad SKIMMEL tørre helt. Skal ikke afvaskes. Tørretiden er på op til 8 timer ved 20 grader.

Forebyggelsesprocessen er afsluttet, når overfladen med SKIMMEL er helt tør.

STEP 5: Fjernelse af dårlig lugt efter skimmelangreb

Dårlig lugt efter skimmelangreb fjernes effektivt med ABSCENT posen.

ABSCENT bruges bl.a. i rum, biler, både og campingvogne til at fjerne lugt efter mug/skimmel, tobak og urin. Placér posen højt i rummet, enten i en skål eller ophængt, for størst effekt. **Må IKKE** placeres direkte på et bord, en hylde, tekstiler eller i nærheden af metaller, da det kan forårsage blegning eller korrosion.

Brug følgende produkter og redskaber:

- 1 stk. ABSCENT pose
- Handsker

Fremgangsmåde:

1. Åbn emballage (alufolie-posen).
2. Åbn den vakuumpakkede pose (klar plastik).
3. Den hvide pose med krog, indeholdende 2 tabletter, lægges i en skål eller hænges op.



Find flere informationer om anvendelse af ABSCENT på protox.dk